NOTICE UTILISATEUR

Programmation de la Télécommande ZOE





www.profalux.com

N	otes
---	------

Réglage et personnalisation de la télécommande ZOE



Sommaire

> Navigation	р3
> Menu	р3
> Nommer les volets	р4
> Créer un groupe	р5
> Régler la position favorite	р6
> Programmer un groupe	р7
> programmation Perso	р8
> Eco Hiver	р9
> Confort Eté	p10
> Simulation de présence	p11
> Heure fixe	p12
> Désactiver Programmations	p12

Navigation

Pour déplacer la sélection, utiliser les boutons Le champ sélectionné est en surbrillance, valider



en appuyant sur le bouton () stop et passer à l'étape suivante.

Menu 10:26 (1) 16/07/2013 **Tous les volets** N/A Manuel Mode Réglages Pour accéder aux Réglages Pour accéder au Mode \odot \bigcirc appuyer sur le bouton appuyer sur le bouton correspondant correspondant Tous les volets Réglages ZOE 1 Manuel Groupe Prog. Perso Position favorite Eco Hiver Nom des volets Confort été Autres fonctions Simul. Présence Heure fixe Désactiv Prog. Retour Aide Retour Aide

Nommer les volets roulants

Afin d'identifier facilement les volets, nous vous conseillons de les nommer pour repérer le volet roulant et le nommer correctement. Servez-Vous de la télécommande de base pour faire réagir le volet.



Choisir un nom dans la liste ou sélectionner **« Autre »** pour définir complétement le nom

Créer un groupe



Suivant 🛹

Réglages ZOE 1	
Groupe	
Position favorite	
Nom des volets	
Autres fonctions	
Retour Aide	

Tous les volets 1		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T ↑ U V W X Y Z ←		
Espace		
Enregistrer		
Retour Aide		



Groupes	5
Nouveau	
Duplique	r
Modifier	
Renomm	er
Supprime	er
Retour	Aide



Tous les volets sélectionnés font un mouvement

Régler une position favorite

Grace à cette fonction, le volet s'arrête à une hauteur désirée. Cette position peut-être différente sur chaque volet.



Atteindre la position intermédiaire en manuel.



Appuyer simultanément sur les boutons **stop** et **montée**

La position favorite est disponible en mode programmation dans le "programme perso " ou " confort été ".

Programmer un groupe

Choisir le groupe.

Sélectionner un mode, le configurer

et penser à l'activer Tous les volets **Tous les volets** 10:26 16/07/2013 Program. Perso : Manuel **Tous les volets** Prog. Perso Activer Eco Hiver Réglages Confort été \triangleleft \triangleright Simul. Présence Heure fixe Désactiv Prog. Manuel Retour Aide Retour Aide Mode Réglages Appuyer sur le bouton Mode

- > Manuel : fonctionnement en mode manuel sans programmation.
- > Prog perso : programmation horaire hebdomadaire de différentes actions (montée, descente, position favorite).
- > Eco hiver : mode prédéfini, pour limiter les déperditions thermiques (programmation journalière), fermer votre installation à la tombée de la nuit.
- > Confort été : mode prédéfini, votre installation se met en position favorite en cours de journée pour limiter la hausse de température due au soleil pénétrant dans l'habitation. Possibilité de rajouter une montée le matin et une descente le soir (programmation journalière).
- > Simul. Présence : mode prédéfini. L'ouverture et la fermeture de votre installation se font de façon aléatoire autour d'un horaire prédéfini (variation de 15 à 60 minutes au choix).
- > Heure fixe : mode prédéfini. L'ouverture et la fermeture de votre installation se font à un horaire prédéfini suivant la semaine ou le week-end.
- > Désactiv. Prog : permet de désactiver toutes les programmations sur tous les groupes de la télécommande.

> Type :	Heure fixe :	l'ordre se déclenche à l'heure programmée, sans variation.
	Coucher Soleil :	l'ordre se déclenche chaque jour avec une variation horaire identique à la variation journalière de la courbe du coucher du soleil. Ex. : votre programmation est fixée à 20h15, le 16/09, le soleil se couche à 20h01. Le 17/09, le soleil se couche à 19h59, soit 2 minutes plus tôt que la veille, vos volets se fermeront à 20h13 et non à 20h15.
	Lever Soleil :	l'ordre se déclenche chaque jour avec une variation horaire identique à la variation journalière de la courbe du lever du soleil. Ex : votre programmation est fixée à 7h15, le 16/09, le soleil se lève à 7h26 Le 17/09, le soleil se lève à 7h28, soit 2 minutes plus tard que la veille, vos volets s'ouvriront à 7h17 et non à 7h15.

Programmation perso



Eco hiver









Cocher ou décocher en appuyant sur stop
puis choisir le type de programmation.

Tous les vo	olets
Heure : <mark>08:0</mark> Type : Lever :	0 Soleil
Terminer	
Retour	Aide





Veuillez patienter



Confort été



Tous les volets	
Manuel	Ì
Prog. Perso	
Eco Hiver	
Confort été	
Simul. Présence	
Heure fixe	
Désactiv Prog.	ļ
Retour Aide	
/////	_





Cocher ou décocher en appuyant sur stop
puis choisir le type de programmation.











Simulation de présence









Cocher ou décocher en appuyant sur stop
puis choisir le type de programmation.











Heure fixe



sur stop
puis choisir le type
de programmation.

Désactiver Programmations

Attention ce mode désactive l'ensemble de la programmation de cette télécommande. Si vous avez plusieurs télécommandes, désactiver la programmation sur toutes les télécommandes concernées.



N	otes
---	------



